

INSP.MEDIA FÖR VIDEO

Ställer in inspelnings-/uppspelningsmedia för videor.

Inställning	Detaljer
INBYGGT MINNE	Spelar in videos i videokamerans inbyggda minne.
SD-KORT	Spelar in videor på SD-kortet.

Visa motivet

1 Berör  för att komma till menyn.



2 Välj "MEDIAINSTÄLLN." och berör .



3 Välj "INSP.MEDIA FÖR VIDEO" och berör .

