

---

**STÄLL IN DATUM/TID!**

Anslut nätadaptern, ladda batteriet i minst 24 timmar och ställ in klockan.  
(Om meddelandet fortfarande visas är klockans batteri slut. Kontakta närmaste JVC-återförsäljare.)