
**ÖVRE GRÄNS FÖR ANTAL MAPPAR ELLER FILER HAR UP-
PNÅTTS**

- ① Flytta filerna eller mapparna till en dator eller annan enhet. (Säkerhetsskopiera dina filer.)
- ② Välj "FILNR + HANTERINGSNR" för "FORMATERA INB. MINNE" eller "FORMATERA SD-KORT" på mediainställningsmenyn. (Alla data i det inbyggda minnet eller på SD-kortet raderas.)