

Det går inte att spela in.

Kontrollera -växeln.

Sätt på inspelningsläge med  (upp-/inspelnings)-knappen.