
Kan inte skapa DVD med en DVD-brännare.

USB-kabeln är inte korrekt ansluten.