


Ansluta via HDMI-minikonnektorn

Om man använder HDTV kan man spela upp i HD-kvalitet genom anslutning till HDMI-uttaget.


- Vi rekommenderar att använda kategori 2 HDMI-kabeln (High Speed-kabel).
- Läs även i instruktionsboken till TV-apparaten.

1 Anslut till en TV.




- Tryck och håll in strömknappen i 2 sekunder eller mer för att stänga av strömmen.

2 Anslut nätadaptern till denna enhet.



- ### 3 Tryck på knappen för extern ingång på TV:n för att växla till denna enhets ingång med den anslutna kontakten.



4 Spela upp en fil.



ANMÄRKNING:

- Om du vill visa datum och tid på uppspelningen ställer du in "VISA PÅ TV" på anslutningsinställningsmenyn som "PÅ". Ställ in "OSD" på uppspelningsmenyn på "VISA ALLT" eller "VISA ENDAST DATUM".
- Ändra inställningarna i "HDMI-UTGÅNG" beroende på anslutningen.
- Vid anslutning till HDMI-minikabeln kommer bilden eller ljudet kanske inte fram korrekt på TV:n beroende på den anslutna TV:n. Utför i så fall följande åtgärder.
 - 1) Koppla ifrån HDMI-minikabeln och koppla in den igen.
 - 2) Stäng av och sätt på enheten igen.
- Om du har frågor om TV:n eller anslutningsmetoden bör du vända dig till TV-tillverkaren.