


Kopiera alla filer

Alla videor och stillbilder inspelade på den här enheten kopieras. Man kan även välja och kopiera endast de videor och stillbilder som inte kopierats tidigare.

1 Välj video- eller stillbildsläge.



2 Välj "SKAPA FRÅN ALLT" (video) eller "SPARA ALLA" (stillbild) och tryck på **OK**.



3 Välj mediet för kopiering och berör **OK**.



4 Välj önskad meny och berör **OK**.



"ALLA SCENER" (video) / "ALLA BILDER" (stillbild):

Alla videor och stillbilder i enheten kopieras.

"OSPARADE SCENER" (video) / "EJ SPARADE BILDER" (stillbild):

Videor och stillbilder som aldrig har kopierats väljs och kopieras automatiskt.

5 Välj "UTFÖR" och berör **OK**.



- Antalet skivor, som behövs för att kopiera filerna, visas. Förbered skivorna därefter.

6 Välj "JA" eller "NEJ" och berör **OK**. (endast **AVSLUT**-läge)



- När "JA" valts, visas videos, som har näraliggande inspelningsdatum, i grupper.
- När "NEJ" valts, visas videos efter inspelningsdatum.

7 Välj "UTFÖR" och berör **OK**.



- När "SÄTT I NÄSTA SKIVA" visas, byt skiva.

8 När kopieringen är klar, berör du **OK**.



9 Stäng LCD-skärmen och koppla ifrån USB-kabeln.

OBS!:

- Stäng inte av strömmen eller koppla bort USB-kabeln innan kopieringen är klar.
- Filer, som inte finns på indexskärmen under uppspelning, kan inte kopieras.

ANMÄRKNING:

- För att kontrollera den skapade skivan, välj "SPELA UPP" i steg 1.

När "VILL DU AVSLUTA?" visas

Visas när "AUTOAVSLUTNING" menyn för kamerainställningar är inställd till "AV".

- För att spela upp på andra enheter väljer man "JA" och trycker på **OK**.
- För att lägga till fler filer till DVD:n senare väljer man "NEJ" och trycker på **OK**.

ANMÄRKNING:

- När man skapar två eller fler DVD-skivor samtidigt kommer alla skivor förutom den sista att finaliseras automatiskt, även om "AUTOAVSLUTNING" är inställd till "AV".
- Man kan finalisera en DVD även om "SLUTFÖR" har valts i "SÄKERHETSKOPIA"-menyn.
- För att spela upp en BD-R-skiva på andra enheter väljer man "SLUTFÖR" efter att ha skapat skivan. ("AUTOAVSLUTNING"-funktionen i menyn för kamerainställningar kan endast användas för att skapa DVD-skivor.)