

FJÄRR

Möjliggör användning av den här enheten med den medföljande fjärrkontrollen.

Inställning	Detaljer
AV	Tar inte emot åtgärdssignaler från fjärrkontrollen.
PÅ	Tar emot åtgärdssignaler från fjärrkontrollen.

Visa motivet

1 Berör  för att komma till menyn.



2 Välj "VANLIGA INSTÄLLN." och berör .



3 Välj "FJÄRR" och berör .

