


Kopírování zvolených souborů

Zvolte a zkopírujte požadované video.

- 1 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.



- 2 Zvolte „VYBRAT A VYTVOŘIT“ (video) nebo „VYBRAT A ULOŽIT“ (statický snímek) a stiskněte **OK**.



- 3 Zvolte médium pro kopírování a stiskněte **OK**.



- 4 Zvolte „VYBRAT ZE SCÉN“ (video) nebo „VYBRAT Z OBRÁZKŮ“ (statické snímky) a stiskněte **OK**.



- 5 Zvolte video nebo statický snímek, který chcete uložit, a stiskněte **OK**.



- Na zvoleném videu se objeví značka zatržení. Pro odstranění značky zatržení stiskněte **OK**.
- Stiskněte „KONTR.“ pro ověření videa.

- 6 Po provedení volby stiskněte „ULOŽIT“.



- 7 Zvolte „PROVÉST“ a stiskněte **OK**.



- Zobrazí se počet disků potřebných pro zkopírování souborů. Nachystejte si potřebné disky.
- Stiskněte „KONTR.“ pro ověření kopírovaného souboru.

- 8 Zvolte „ANO“ nebo „NE“ a stiskněte **OK**. (pouze režim )



- Pokud zvolíte „ANO“, zobrazí se videa s podobným datem záznamu ve skupinách.
- Pokud zvolíte „NE“, zobrazí se videa podle data záznamu.

- 9 Zvolte „PROVÉST“ a stiskněte **OK**.



- Když se objeví "VLOŽIT DALŠÍ DISK", vyměňte disk.

- 10 Po dokončení kopírování stiskněte **OK**.



- 11 Zavřete LCD monitor a poté odpojte USB kabel.

UPOZORNĚNÍ:

- Nevypínejte napájení nebo neodstraňujte USB kabel dříve, než se dokončí kopírování.
- Soubory, které během přehrávání nejsou na obrazovce s náhledy, nelze zkopírovat.

POZNÁMKA:

- Pro kontrolu vytvořených disků zvolte „PŘEHRAVÁNÍ“ v kroku 1.

Když se zobrazí „CHCETE UZAVŘÍT DISK?“

Zobrazí se tehdy, je-li „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“ v menu nastavení kamery nastaveno na „VYPNUTO“.

- Pro přehrání na jiných zařízeních zvolte „ANO“ a stiskněte .
- Pro přidání dalších souborů na DVD disk později zvolte „NE“ a stiskněte .

POZNÁMKA:

- Pokud vytváříte dva nebo více DVD disků současně, všechny disky kromě posledního se automaticky finalizují i v případě, že je „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“ nastaveno na „VYPNUTO“.
- DVD disk můžete finalizovat i tehdy, když zvolíte „UZAVŘÍT“ v menu „ZÁLOHOVÁNÍ“.
- Pro přehrání BD-R disku na jiných zařízeních zvolte po vytvoření disku položku „UZAVŘÍT“.
(Funkci „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“ v menu nastavení kamery lze použít pouze pro vytváření DVD disků.)