
Nelze vložit SD kartu.

Ujistěte se, že nekládáte kartu obráceně.