

Menu záznamu (video)

Můžete upravit některá nastavení, jako je například jas nebo vyvážení bílé, aby lépe vyhovovala vašim požadavkům nebo snímanému objektu. Rovněž můžete změnit například nastavení kvality obrazu nebo jeho zlepšení.

Nastavení	Podrobnosti
MANUÁLNÍ NASTAVENÍ	Nastavení záznamu lze upravit manuálně. • Zobrazují se pouze při záznamu v manuálním režimu.
PRIORITA TVÁŘE AE/AF	Detekuje obličeje a upravuje automaticky jas a zaostření.
SVĚTLO	Zapíná a vypíná světlo.
REGISTROVAT UDÁLOST	Setřídíte svá videa do různých kategorií podle druhu události (jako například "Cestování", "Atletický mí-tink") pomocí registrace souboru před zahájením záznamu.
KVALITA OBRAZU	Nastavuje kvalitu videa.
ZOOM	Nastavuje maximální poměr transfokace.
ZLEPŠENÍ	Při záznamu v tmavém prostředí automaticky zesvětluje objekt.
ZÁZNAM VYS. RYCHL.	Provádí záznam při zvýšené nebo snížené rychlosti pro zdůraznění pohybů.
INTERVAL. NAHRÁVÁNÍ	Tato funkce umožňuje zobrazit změny scény, ke kterým dochází dlouhou dobu a velmi pomalu, díky snímání jednotlivých obrázků v určitém časovém intervalu.
AUTO NAHRÁVÁNÍ	Umožňuje přístroji automaticky zahájit nebo zastavit záznam detekováním změny jasu v oblasti červeného rámečku zobrazeného na LCD monitoru.
NEPŘERUŠ. NAHRÁVÁNÍ	V případě zaplnění místa na aktuálním záznamovém médiu přepne automaticky na jiné médium a záznam pokračuje dále. Například v okamžiku, kdy se kapacita SD karty během záznamu zaplní, záznam pokračuje bez přerušování do vestavěné paměti.
REŽIM ZÁVĚRKY	Nastavení sériového snímání lze upravit.
x.v.Color	Pořizuje video v režimu "x.v.Color".
FILTR VĚTRU	Omezuje šum způsobený větrem.