


ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU

Nastavuje záznamové/přehrávací médium pro statické snímky.

Nastavení	Podrobnosti
VESTAVĚNÁ PAMĚŤ	Zaznamenává statické snímky na vestavěnou paměť videokamery.
KARTA SD	Zaznamenává statické snímky na SD kartu.

Zobrazení položky

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



2 Zvolte „NAST. MÉDII“ a stiskněte .



3 Zvolte „ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU“ a stiskněte .

