


TLAČÍTKO ZÁZNAMU

Na LCD monitoru zobrazí tlačítko "REC" a umožní ho použít jako tlačítko START/STOP.

Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Není na monitoru zobrazeno.
ZAPNUTO	Na LCD monitoru je zobrazeno tlačítko REC.

Zobrazení položky

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



2 Zvolte „ZÁKL. NASTAVENÍ“ a stiskněte .



3 Zvolte „TLAČÍTKO ZÁZNAMU“ a stiskněte .

