

## REŽIM ZÁVĚRKY

Nastavení sériového snímání lze upravit.


Nastavení	Podrobnosti
ZAZN. JEDEN ZÁBĚR	Zaznamená jeden statický snímek.
SÉRIOVÉ SNÍMÁ- NÍ	Zaznamenává nepřetržitou sérii statických snímků, dokud je stisknuto tlačítko SNAPSHOT.

### POZNÁMKA:


- Můžete změnit rychlosť sériového snímání pomocí RYCHL. SEKV. SNÍMÁNÍ v menu základního nastavení.
- Některé SD karty nemusí podporovat funkci sériového snímání.
- Rychlosť sériového snímání poklesne v případě, že-li tato funkce používána opakováně.

## Zobrazení položky

1 Zvolte režim statických snímků.



2 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.



3 Zvolte „REŽIM ZÁVĚRKY“ a stiskněte OK.

