

Přehrávání BD/DVD disků vytvořených na tomto přístroji

BD/DVD disky vytvořené pomocí zálohovací funkce tohoto přístroje lze přehrávat na televizoru pomocí zapisovatelné DVD jednotky (pouze DVD disky) s funkcí přehrávání (CU-VD50) nebo klasického BD/DVD přehrávače. DVD disky lze rovněž přehrávat pomocí tohoto přístroje prostřednictvím jeho připojení k zapisovatelné DVD jednotce s funkcí přehrávání.

Zařízení pro přehrávání	DVD (DVD-Video formát)	DVD (AVCHD formát)	Blu-ray disk
Zapisovatelná DVD jednotka připojená k tomuto přístroji	✓	✓	-
Externí Blu-ray jednotka připojená k tomuto přístroji	✓	✓	✓
DVD přehrávač/DVD rekordér	✓	✓ *	-
Blu-ray přehrávač/Blu-ray rekordér	✓	✓ *	✓
Zapisovatelná DVD jednotka s funkcí přehrávání (CU-VD50)	✓	✓	-


* Pouze pro zařízení kompatibilní s AVCHD

UPOZORNĚNÍ:

- DVD disky vytvořené ve formátu AVCHD nelze přehrávat na DVD přehrávačích se standardní kvalitou. Může se stát, že disk nepůjde z přehrávače vyjmout.


Přehrávání pomocí zapisovatelné DVD jednotky

1 Zavřete LCD monitor a připojte kameru.




- Připojte k přístroji síťový adaptér.
 - Zapojte síťový adaptér zapisovatelné DVD jednotky.
 - Připojte dodaný USB kabel k zapisovatelné DVD jednotce.
- Pro prohlížení na televizoru připojte tento přístroj k televizoru.

2 Vložte DVD vytvořené na tomto přístroji do zapisovatelné DVD jednotky.



- Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí jednotky.
- Stiskněte tlačítko vysunutí pro otevření zásobníku s diskem.
- Vytáhněte zásobník a vložte správně nový disk.
- Pevně zatlačte zásobník s diskem, dokud nezaklapne na své místo.

3 Otevřete LCD monitor.



- Tento přístroj se zapne a zobrazí se menu ZÁLOHOVÁNÍ.
- Pokud je připojen USB kabel, zobrazí se menu ZÁLOHOVÁNÍ.


4 Zvolte „PŘEHRAVÁNÍ“ a stiskněte OK.



- Zahájí se přehrávání.

Přehrávání pomocí externí Blu-ray jednotky

1 Zavřete LCD monitor a připojte kameru.



- Připojte k přístroji síťový adaptér.
- Zapojte síťový adaptér externí Blu-ray jednotky.
- Připojte USB kabel externí Blu-ray jednotky k tomuto přístroji.

- Nahlédněte též do manuálu k externí Blu-ray jednotce.
- Pro prohlížení na televizoru připojte tento přístroj k televizoru.


2 Vložte Blu-ray disk vytvořený na této jednotce do externí Blu-ray jednotky.

- Stiskněte tlačítko napájení na externí Blu-ray jednotce pro její zapnutí.



- Stiskněte tlačítko vysunutí pro otevření zásobníku s diskem.
- Vytáhněte zásobník a vložte správně nový disk.
- Pevně zatlačte zásobník s diskem, dokud nezaklapne na své místo.

3 Otevřete LCD monitor.



- Tento přístroj se zapne a zobrazí se menu ZÁLOHOVÁNÍ.
- Pokud je připojen USB kabel, zobrazí se menu ZÁLOHOVÁNÍ.

4 Zvolte „PŘEHRÁVÁNÍ“ a stiskněte OK.



- Zahájí se přehrávání.

UPOZORNĚNÍ:

- Ujistěte se, že před připojením jednotlivých zařízení je odpojíte od napájení.
Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poruše na zařízení.

POZNÁMKA:

- Lze přehrát pouze DVD a Blu-ray disky vytvořené na tomto přístroji.
- V menu se nezobrazují kapitoly.

Přehrání stručného přehledu na DVD zapisovatelné jednotce

Můžete si prohlédnout několik vteřin z každého videa na disku za sebou, pokud přehráváte vytvořený disk v přehrávači a v hlavním menu zvolíte „PŘEHR. STRUČ. SOUHRN“. Použijte tuto funkci pro kontrolu jednotlivých videozáznamů nebo pro vyhledání požadované scény.

- Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte na dálkovém ovladači přehrávače tlačítko hlavní nabídky a zvolte „K NORMÁLNÍMU PŘEHRÁVÁNÍ“.

