

Menu přehrávání (video)

Konkrétní videa můžete smazat nebo vyhledat.

Nastavení	Podrobnosti
ODSTRANIT	Smaže nepotřebná videa.
TITUL OBRÁZKU	Vytvořte snadno seznam stop zvolením data záznamu a popisu obrazovky ze seznamu.
VYHLEDAT	Seřídí obrazovku s náhledy videa podle skupiny, data záznamu nebo události.
PŘEHRÁVÁNÍ SEZNAMU	Přehrajte vytvořené seznamy stop.
UPRAVIT SEZNAM	Vytvoří nebo upraví seznam stop.
PŘEHR. JINÉHO SOUB.	Přehraje videosoubory s poškozenou informací o správě.
UPRAVIT	• KOPÍROVAT Kopíruje soubory na jiné médium. • PŘESUNOUT Přesunuje soubory na jiné médium. • CHRÁNIT/ZRUŠIT Chrání soubory před náhodným smazáním. • ROZDĚLIT • VYŘÍZNUTÍ Zvolte požadovanou část videa a uložte ji jako nový videosoubor. • PŘEP. ZÁZN. UDÁLOSTI Mění registrovanou událost.
OVLÁD. NEPŘER. NAHR.	Videa zaznamenaná na dvě odlišná média při aktivované funkci „NEPŘERUŠ. NAHRÁVÁNÍ“ v menu videozáznamu lze spojit do jednoho videa.
STÍR./STMÍV.	Přidává efekty na začátek a konec nahraného videa.
MENU NA OBRAZOVCE	Nastavuje, zda se mají na obrazovce během přehrávání zobrazovat údaje, jako například ikony.