

ZOOM

Nastavuje maximální poměr transfokace.


Nastavení	Podrobnosti
10x/OPTICKÁ	Umožňuje transfokaci až 10x.
16(15)x/DYNAMIC	Při nastavení stabilizátoru obrazu na ① nebo při jeho vypnutí umožňuje zoom až 16x. Při nastavení stabilizátoru obrazu na ② umožňuje zoom až 15x.
60x/DIGITÁLNÍ	Umožňuje transfokaci až 64x.
200x/DIGITÁLNÍ	Umožňuje transfokaci až 200x.

POZNÁMKA:


- Rozsah transfokace lze rozšířit použitím dynamického zoomu bez snížení kvality obrazu.
- Při použití digitálního zoomu bude obraz poněkud zrnitý, protože je digitálně zvětšený.

Zobrazení položky

- 1 Zvolte režim videa.



- 2 Stiskněte  pro zobrazení menu.



- 3 Zvolte „ZOOM“ a stiskněte .

