


ZÁZN. MÉDIA VIDEO

Nastavuje záznamové/přehrávací médium pro videa.

Nastavení	Podrobnosti
VESTAVĚNÁ PAMĚŤ	Zaznamenává videa na vestavěnou paměť videokamery.
KARTA SD	Zaznamenává videa na SD kartu.

Zobrazení položky

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



2 Zvolte „NAST. MÉDII“ a stiskněte .



3 Zvolte „ZÁZN. MÉDIA VIDEO“ a stiskněte .

