

Menu nastavení připojení

Můžete upravit některá nastavení pro připojení kamery k televizoru nebo DVD rekordéru.

Nastavení	Podrobnosti
Bluetooth	Registraci (spárováním) zařízení, která podporují Bluetooth, jako jsou například headsety nebo smartphony, k tomuto přístroji lze zřídit bezdrátové připojení v rozsahu přibližně 10 metrů.
Bluetooth MIK. AUDIO	Specifikace nastavení zvukového záznamu při připojení Bluetooth headsetu.
ZOBRAZIT V TV	Zobrazuje ikony a datum/čas na obrazovce televizoru.
VIDEO VÝSTUP	Nastavuje poměr stran (16:9 nebo 4:3) podle typu připojeného televizoru.
KOMPONENTNÍ VÝSTUP	Nastavuje ostrost video výstupu z KOMPONENTNÍHO konektoru.
HDMI VÝSTUP	Nastavuje ostrost video výstupu z HDMI minikonektoru.
OVLÁDÁNÍ HDMI	Nastavuje propojení funkcí ON/OFF, jsou-li televizor a tento přístroj spojeny pomocí HDMI minikonektoru.