


## OVLÁDÁNÍ HDMI

Nastavuje propojení funkcí ON/OFF, jsou-li televizor a tento přístroj spojeny pomocí HDMI minikonektoru.

| Nastavení | Podrobnosti              |
|-----------|--------------------------|
| VYPNUTO   | Vypíná propojení funkcí. |
| ZAPNUTO   | Zapíná propojení funkcí. |

## Zobrazení položky

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



2 Zvolte „NAST. PŘIPOJENÍ“ a stiskněte .



3 Zvolte „OVLÁDÁNÍ HDMI“ a stiskněte .

