

FORM. VEST. PAMĚŤ

Smaže všechny soubory z vestavěné paměti.


Nastavení	Podrobnosti
SOUBOR	Smaže všechny soubory z vestavěné paměti.
Č. SOUBORU + SPRÁVY	Smaže všechny soubory v interní paměti a resetuje čísla souborů a složek na "1".

UPOZORNĚNÍ:

- Po zformátování budou všechna data z vestavěné paměti smazána. Před zformátováním vestavěné paměti si všechny soubory zazálohujte na svém osobním počítači.
- Ujistěte se, že je baterie plně nabitá nebo připojte síťový adaptér, protože proces formátování může nějaký čas trvat.

Zobrazení položky

- 1 Stiskněte **MENU** pro zobrazení menu.



- 2 Zvolte „NAST. MÉDÍ“ a stiskněte **OK**.



- 3 Zvolte „FORM. VEST. PAMĚŤ“ a stiskněte **OK**.

