


Připojení pomocí HDMI minikonektoru

Pokud používáte HDTV (televizor s vysokým rozlišením), můžete přehrát video v kvalitě s vysokým rozlišením pomocí připojení k HDMI konektoru.


- Doporučujeme použití HDMI kabelu kategorie 2 (vysokorychlostního kabelu).
- Nahlédněte rovněž do manuálu k použitému televizoru.

1 Připojte kameru k televizoru.




- Stiskněte a podržte déle než 2 vteřiny tlačítko napájení, abyste kameru vypnuli.

2 Připojte k přístroji síťový adaptér.



3 Stiskněte tlačítko externího vstupu na televizoru pro přepnutí na vstup z přístroji prostřednictvím připojeného konektoru.



4 Přehrajte soubor.



POZNÁMKA:

- Pro přehrávání se zobrazením data/času nastavte „ZOBRAZIT V TV“ v menu nastavení připojení na „ZAPNUTO“. Nastavte položku „MENU NA OBRAZOVCE“ v menu přehrávání na „ZOBRAZIT VŠE“ nebo „ZOBRAZ. POUZE DATUM“.
- Změňte nastavení položky „HDMI VÝSTUP“ podle konkrétního připojení.
- Při zapojení HDMI minikabelu nemusí fungovat správně obraz nebo zvuk na televizoru, v závislosti na připojeném televizoru. V takovém případě postupujte podle následujících kroků.
 - 1) Odpojte HDMI minikabel a znovu ho připojte.
 - 2) Vypněte a znovu zapněte přístroj.
- Máte-li nějaké otázky ohledně televizoru nebo způsobu připojení, kontaktujte výrobce televizoru.