


Kopírování všech souborů

Všechna videa a statické snímky nahrané na tomto přístroji se zkopírují. Můžete též zvolit a zkopírovat pouze ta videa nebo statické snímky, které nebyly ještě nikdy zkopírovány.

1 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.




2 Zvolte „VYTVOŘIT ZE VŠECH“ (video) nebo „ULOŽIT VŠE“ (statický snímek) a stiskněte **OK**.



3 Zvolte médium pro kopírování a stiskněte **OK**.



4 Zvolte požadované menu a stiskněte **OK**.



„VŠECHNY SCÉNY“ (video) / „VŠECHNY OBRÁZKY“ (statický snímek):

Všechna videa a statické snímky v tomto přístroji se zkopírují.

„NEULOŽENÉ SCÉNY“ (video) / „NEULOŽENÉ OBRÁZKY“ (statický snímek):

Videa a statické snímky, které nebyly ještě nikdy zkopírovány, se automaticky vyberou a zkopírují.

5 Zvolte „PROVÉST“ a stiskněte **OK**.



- Zobrazí se počet disků potřebných pro zkopírování souborů. Nachystejte si potřebné disky.

6 Zvolte „ANO“ nebo „NE“ a stiskněte **OK**. (pouze režim )



- Pokud zvolíte „ANO“, zobrazí se videa s podobným datem záznamu ve skupinách.
- Pokud zvolíte „NE“, zobrazí se videa podle data záznamu.

7 Zvolte „PROVÉST“ a stiskněte **OK**.



- Když se objeví "VLOŽIT DALŠÍ DISK", vyměňte disk.

8 Po dokončení kopírování stiskněte **OK**.



9 Zavřete LCD monitor a poté odpojte USB kabel.

UPOZORNĚNÍ:

- Nevypínejte napájení nebo neodstraňujte USB kabel dříve, než se dokončí kopírování.
- Soubory, které během přehrávání nejsou na obrazovce s náhledy, nelze zkopírovat.

POZNÁMKA:

- Pro kontrolu vytvořených disků zvolte „PŘEHRAVÁNÍ“ v kroku 1.

Když se zobrazí „CHCETE UZAVŘÍT DISK?“

Zobrazí se tehdy, je-li „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“ v menu nastavení kamery nastaveno na „VYPNUTO“.

- Pro přehrávání na jiných zařízeních zvolte „ANO“ a stiskněte **OK**.
- Pro přidání dalších souborů na DVD disk později zvolte „NE“ a stiskněte **OK**.

POZNÁMKA:

- Pokud vytváříte dva nebo více DVD disků současně, všechny disky kromě posledního se automaticky finalizují i v případě, že je „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“ nastaveno na „VYPNUTO“.
- DVD disk můžete finalizovat i tehdy, když zvolíte „UZAVŘÍT“ v menu „ZÁLOHOVÁNÍ“.
- Pro přehrávání BD-R disku na jiných zařízeních zvolte po vytvoření disku položku „UZAVŘÍT“.
(Funkci „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“ v menu nastavení kamery lze použít pouze pro vytváření DVD disků.)