

---

**Zoom nepracuje.**

Digitální zoom není dostupný v režimu záznamu statických snímků.

Zoom není dostupný při intervalovém snímání. (Simultánní záznam statických snímků a funkce DIS nejsou rovněž dostupné.)

Pro použití digitálního zoomu nastavte „ZOOM“ v menu na „60x/DIGITÁLNÍ“ nebo „200x/DIGITÁLNÍ“.