


Smazání souborů z USB externího pevného disku

Soubory, které jsou zkopírovány na externí pevný disk, lze smazat.

UPOZORNĚNÍ:

- Smazané soubory nelze obnovit.
- Důležité soubory zazálohujte na svém osobním počítači.

1 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.



2 Zvolte „ODSTRANIT“ a stiskněte **OK**.



3 Zvolte požadovanou složku a stiskněte **OK**.



4 Zvolte „ODSTRANIT“ a stiskněte **OK**.



- Po vymazání stiskněte **OK**.