

JAS MONITORU

Nastavuje jas LCD monitoru.

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.




2 Zvolte „NAST. ZOBRAZENÍ“ a stiskněte .



3 Zvolte „JAS MONITORU“ a stiskněte .



4 Upravuje jas monitoru.



- Posuňte prst nahoru pro zvýšení jasu.
- Posuňte prst dolů pro snížení jasu.
- Po nastavení stiskněte .