
VLOŽIT DISK/VYMĚNIT DISK

Otevřete zásobník zapisovatelné DVD jednotky, zkontrolujte a znovu umístěte DVD disk a zavřete zásobník.
Vyměňte disk v zapisovatelné DVD jednotce.