

## Trzymanie tego urządzenia

Trzymając urządzenie, trzymaj łokcie blisko boków, aby zapobiec drganiom kamery.



### **OSTROŻNIE:**

- Uważaj, aby nie upuścić urządzenia podczas jej przenoszenia.
- Opiekunowie powinni zwrócić szczególną uwagę, jeśli urządzenia jest używana przez dzieci.

### **UWAGA:**

- Jeśli kamera nadmiernie drga użyj cyfrowego stabilizatora obrazu.