


Dzielenie plików


Możesz podzielić wybrany film na dwie części.

- Nie można odzyskać oryginalnego filmu po jego podzieleniu.


1 Wybierz tryb odtwarzania.



2 Wybierz tryb filmu.



3 Dotknij , aby wyświetlić menu.



4 Wybierz „EDYCJA” i dotknij .



5 Wybierz „PODZIEL” i dotknij .



6 Wybierz żądany film i dotknij .



- Rozpoczyna się odtwarzanie wybranego filmu.

7 Dotknij , aby wstrzymać odtwarzanie, a następnie dotknij „USTAW” w punkcie, w którym chcesz podzielić film.



- Rzeczywisty punkt podziału może się nieco różnić od ustawionego punktu.

8 Wybierz „PODZIEL TU” i dotknij .



- Aby ponownie wybrać punkt podziału, wybierz „ANULUJ”.
- Po zakończeniu dzielenia, dotknij .
- Oryginalny obraz jest teraz zastępowany przez dwa podzielone obrazy.

UWAGA:

- Podczas odtwarzania podzielonego pliku, jest wyświetlana data nagrania punktu podziału.
- Punkt podziału może nieco odbiegać od wybranego ujęcia.
- Nie można dzielić filmów z włączonym trybem wysyłania lub EKSPORTOWANIA.
- Wysyłanie i EKSPORTOWANIE są wyłączone, jeśli filmy są podzielone.