


Odtwarzanie skrótów w odtwarzaczu DVD

Można odtworzyć kilka sekund każdego ujęcia filmów nagranych na utworzonej płycie DVD.

- 1** Włóż utworzoną płytę DVD do odtwarzacza DVD.
- 2** W telewizorze wybierz „ODTWARZ. SUMARYCZNE”.
 - Skrót będzie ciągle odtwarzany.



(Ten ekran nie zostanie wyświetlony w tym urządzeniu.)

UWAGA:

- Aby przejść do menu normalnego odtwarzania/indeksu
 - 1) Podczas odtwarzania skrótów, na pilocie urządzenia DVD naciśnij przycisk menu głównego.
 - 2) Wybierz potrzebną pozycję.
- Menu „ODTWARZ. SUMARYCZNE” jest niedostępne, jeśli płyta DVD została utworzona za pomocą oprogramowania Everio MediaBrowser.