


Formatowanie zewnętrznego napędu dysku twardego USB

Pliki skopiowane na zewnętrzny napęd dysku twardego można usunąć.


OSTROŻNIE:

- Podczas formatowania wszystkie dane na zewnętrznym napędzie dysku twardego zostaną usunięte.
Przed formatowaniem skopiuj wszystkie pliki do komputera.

1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.



2 Wybierz „FORMATOWANIE” i dotknij .



3 Wybierz „TAK” i dotknij .



- Po zakończeniu formatowania dotknij .