


## Kopiowanie plików na nagrywarkę DVD lub magnetowid

Filmy można kopiować na nagrywarkę DVD lub magnetowidzie.


- Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi telewizora, nagrywarki DVD, magnetowidu itd.

### 1 Podłącz magnetowid/nagrywarkę DVD.



- ① Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy lub dłużej.
- ② Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.
- ③ Podłącz używając dołączonego kabla AV.
- ④ Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy lub dłużej.

### 2 Wybierz tryb odtwarzania.



### 3 Przygotuj telewizor/magnetowid do nagrywania.

- Przelącz na kompatybilne wejście zewnętrzne.
- Włóż płytę DVD-R lub taśmę video.

### 4 Przygotuj urządzenie do odtwarzania.

- W menu ustawień połączeń ustaw „WYJŚCIE VIDEO” połączonego telewizora na format obrazu (4:3 lub 16:9).
- Aby podczas kopiowania dołączyć datę, w menu ustawień połączeń ustaw „WYŚWIETLANIE NA TV” na „Wł.”. Ustaw „WYŚWIETL. NA EKRANIE” w menu odtwarzania na „WYŚWIETL TYLKO DATĘ”.

### 5 Rozpocznij nagrywanie.

- Rozpocznij odtwarzanie w urządzeniu i naciśnij przycisk nagrywania magnetowidu/urządzenia DVD.
- Po zakończeniu odtwarzania, zatrzymaj nagrywanie.

### UWAGA:

- Kiedy mamy wiele filmów do skopiowania, można wcześniej utworzyć listę odtwarzania i odtworzyć ją, tak aby można było skopiować wszystkie swoje ulubione filmy jednocześnie.