

Odtwarzanie płyty BD/DVD utworzonej w tym urządzeniu

Płyty BD/DVD utworzone z wykorzystaniem funkcji kopii zapasowej w tym urządzeniu można odtwarzać w telewizorze używając opcjonalnej nagrywarki DVD (tylko płyty DVD) z funkcją odtwarzania (model CU-VD50) lub normalnego odtwarzacza BD/DVD. Płyty DVD można również odtwarzać w tym urządzeniu po podłączeniu opcjonalnej nagrywarki DVD z funkcją odtwarzania.

Odtwarzacz	DVD (format DVD-Video)	DVD (format AVCHD)	Dysk Blu-ray
Nagrywarka DVD podłączona do tego urządzenia	✓	✓	-
Zewnętrzny napęd Blu-ray podłączony do tego urządzenia	✓	✓	✓
Odtwarzacz DVD/Nagrywarka DVD	✓	✓ *	-
Odtwarzacz Blu-ray/Nagrywarka Blu-ray	✓	✓ *	✓
Nagrywarka DVD z funkcją odtwarzania (CU-VD50)	✓	✓	-


* Tylko w przypadku urządzeń kompatybilnych z formatem AVCHD

OSTROŻNIE:

- Płyt DVD utworzone z opcją AVCHD nie można odtwarzać na odtwarzaczach DVD z jakością standardową. Mogą być trudności z wyjęciem takiej płyty z odtwarzacza.

Odtwarzanie płyt w nagrywarku DVD


1 Zamknij monitor LCD i połącz urządzenia.



- Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenie.
- Podłącz zasilacz sieciowy do nagrywarki DVD.
- Podłącz kabel USB dostarczony wraz z nagrywarką DVD.


- Aby oglądać obraz na ekranie telewizora, podłącz to urządzenie do telewizora.

2 Włóż płytę DVD utworzoną w tym urządzeniu do nagrywarki DVD.




- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć zasilanie.
- Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć tackę na płyty.
- Całkowicie wysuń tackę i prawidłowo włóż płytę.
- Popchnij tackę, aż usłyszysz kliknięcie.

3 Otwórz monitor LCD.



- Urządzenie się włączy i pojawi się menu TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ.
- Przy podłączonym kablu USB, wyświetlane jest menu TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ.


4 Wybierz „ODTWARZANIE” i dotknij OK.



- Rozpoczyna się odtwarzanie.

Odtwarzanie płyt w zewnętrznym napędzie Blu-ray

1 Zamknij monitor LCD i połącz urządzenia.



- Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenie.
- Podłącz zasilacz sieciowy do zewnętrznego napędu Blu-ray.
- Podłącz kabel USB zewnętrznego napędu Blu-ray do tego urządzenia.

- Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi zewnętrznego napędu Blu-ray.
- Aby oglądać obraz na ekranie telewizora, podłącz to urządzenie do telewizora.


2 Włóż dysk Blu-ray utworzony w tym urządzeniu do zewnętrznego napędu Blu-ray.

- Aby włączyć zasilanie naciśnij przycisk zasilania zewnętrznego napędu Blu-ray.



- Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć tackę na płyty.
- Całkowicie wysuń tackę i prawidłowo włóż płytę.
- Popchnij tackę, aż usłyszysz kliknięcie.

3 Otwórz monitor LCD.



- Urządzenie się włączy i pojawi się menu TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ.
- Przy podłączonym kablu USB, wyświetlane jest menu TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ.

4 Wybierz „ODTWARZANIE” i dotknij .



- Rozpoczyna się odtwarzanie.

OSTROŻNIE:

- Na czas podłączania sprzętu wyłącz zasilanie.
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub nieprawidłowego działania urządzenia.

UWAGA:

- Można odtwarzać tylko płyty DVD i dyski Blu-ray utworzone w tym urządzeniu.
- Rozdziały nie są wyświetlane w menu.

Odtwarzanie skrótów w nagrywarce DVD

Odtwarzając utworzoną płytę w odtwarzaczu i po wybraniu w menu głównym „ODTWARZ. SUMARYCZNE”, można ciągle przeglądać po kilka sekund każdego filmu. Używaj tej funkcji do sprawdzania zawartości filmów lub wyszukiwania pożądanego ujęcia.

- Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij przycisk menu głównego na pilocie odtwarzacza i wybierz „ODTWARZANIE NORMALNE”.

