
Menu TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ nie znika.

Przy podłączonym kablu USB, wyświetlane jest menu TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ.