

ZOOM

Ustawia maksymalną wartość zoomu.


Ustawienie	Szczegóły
10x/OPTYCZNE	Umożliwia przybliżanie do 10x.
16(15)x/DYNAMIC	Włącza powiększanie do 16x, po ustawieniu stabilizatora obrazu ① lub gdy stabilizator obrazu jest wyłączony. Włącza powiększanie do 15x, po ustawieniu stabilizatora obrazu ②.
60x/CYFROWE	Umożliwia przybliżanie do 64x.
200x/CYFROWE	Umożliwia przybliżanie do 200x.

UWAGA:


- Używając zoomu dynamicznego można rozszerzyć obszar zoomu bez pogorszenia jakości obrazu.
- Kiedy używany jest zoom cyfrowy, obraz staje się ziarnisty ponieważ jest on cyfrowo powiększany.

Wyświetlanie pozycji

1 Wybierz tryb filmu.



2 Dotknij , aby wyświetlić menu.



3 Wybierz „ZOOM” i dotknij .

