



Kopiowanie plików według daty

Filmy są porządkowane i kopiowane według daty ich nagrania.

1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.



2 Wybierz „WYBIERZ I UTWÓRZ” (film) lub „ZAZNACZ I ZAPISZ” (zdjęcie) i dotknij **OK**.



3 Wybierz nośnik, na których chcesz kopiować i dotknij **OK**.



4 Wybierz „UTWÓRZ WG DATY” i dotknij **OK**.



5 Wybierz pożądaną datę nagrania i dotknij **OK**.



• Do kopiowania można wybrać tylko jedną datę nagrania.

6 Wybierz „WYKONAJ” i dotknij **OK**.



• Zostanie wyświetlona liczba płyt wymaganych do skopiowania plików. Przygotuj odpowiednią liczbę płyt.

• Dotknij „SPRAW.”, aby sprawdzić plik, który ma zostać skopiowany.

7 Wybierz „TAK” lub „NIE” i dotknij **OK**. (tylko w trybie **WYKONAJ**)



- Po wybraniu „TAK”, filmy o podobnych datach nagrania zostaną wyświetlone w grupach.
- Po wybraniu „NIE”, filmy będą wyświetlane według dat nagrania.

8 Wybierz „WYKONAJ” i dotknij **OK**.



- Gdy pojawi się „WŁÓŻ NASTĘPNĄ PŁYTĘ”, zmień płytę.

9 Po skopiowaniu, dotknij **OK**.



10 Zamknij monitor LCD i odłącz kabel USB.

OSTROŻNIE:

- Przed zakończeniem kopiowania, nie wyłączaj zasilania ani nie wypinaj kabla USB.
- Nie można skopiować plików, które podczas odtwarzania nie będą wyświetlane na ekranie indeksu.

UWAGA:

- Aby sprawdzić utworzoną płytę, w kroku 1 wybierz „ODTWARZANIE”.

Gdy pojawi się „CZY CHCESZ SFINALIZOWAĆ?”

Pojawia się, gdy w menu ustawień kamery „AUTOFINALIZOWANIE” jest ustawione na „WYŁ.”.

- Aby odtwarzać na innych urządzeniach, wybierz „TAK” i dotknij **OK**.
- Aby w późniejszym czasie dodać więcej plików do płyty DVD, wybierz „NIE” i dotknij **OK**.

UWAGA:

- Gdy jednocześnie są tworzone co najmniej dwie płyty DVD, wszystkie płyty z wyjątkiem ostatniej zostaną automatycznie sfinalizowane, nawet jeśli funkcja „AUTOFINALIZOWANIE” jest ustawiona na „WYŁ.”.
- Płyty DVD można finalizować, nawet jeśli zostanie wybrana funkcja „FINALIZOWANIE”, w menu „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ”.
- Aby odtwarzać płytę BD-R na innych urządzeniach, po utworzeniu płyty wybierz „FINALIZOWANIE”. (Z funkcji „AUTOFINALIZOWANIE” w menu ustawień kamery można korzystać tylko do tworzenia płyt DVD.)