


## Odtwarzanie filmów


Na ekranie indeksu (widok miniatur) można wybierać i odtwarzać nagrane filmy.

Zawartość miejsca, w którym zapisywane będą dane, wybranego w „NOŚNIK DLA WIDEO” jest wyświetlana na ekranie indeksu.

1 Wybierz tryb odtwarzania.



2 Wybierz tryb filmu.



3 Wybierz żądany film i dotknij OK.



- Twarze wykryte w nagranych filmie są powiększane i wyświetlane w miniaturach.
- Dotknij ■, aby zakończyć odtwarzanie.

### Przyciski obsługi dla odtwarzania filmu

#### Podczas wyświetlania ekranu indeksu

Wybierz film (Naciśnij i przytrzymaj, aby przesuwać strony)



Ekran	Opis
▶	Rozpoczyna odtwarzanie wybranego pliku.
DIGEST	Możesz odtworzyć skrót nagranych filmów.
🔍	Pliki można wyszukiwać według daty nagrania lub zarejestrowanej kategorii (zdarzenia).
🗑️	Usuwa wybrany plik.
▲ / ▼	Naciśnij i przytrzymaj, aby przesuwać strony ekranu indeksu.

#### Podczas odtwarzania filmu



Ekran	Opis
▶ /	Odtwórz/Wstrzymaj
■	Zakończ (powraca do widoku miniatur)
▶▶	Przechodzi do następnego filmu
◀◀	Powraca do początku ujęcia
▶▶▶	Wyszukiwanie do przodu
◀◀◀	Wyszukiwanie do tyłu
▶▶▶▶	Odtwarzanie w zwolnionym tempie do przodu
◀◀◀◀	Odtwarzanie w zwolnionym tempie do tyłu

#### UWAGA:

- Suwaka i przycisków na ekranie dotykaj palcami.
- Suwak i przyciski nie działają, gdy są dotykane paznokciami lub przez rękawiczki.
- Elementy wyświetlane na ekranie nie działają nawet po ich dotknięciu.
- Pliki można wyszukiwać według daty nagrania lub zarejestrowanej kategorii (zdarzenia).  
Opcja ta jest pożyteczna podczas wyszukiwania wśród dużej liczby plików.


#### OSTROŻNIE:

- Utwórz kopię zapasową nagranych, ważnych danych  
Zaleca się kopiowanie swoich nagranych danych na płytę DVD lub na innych nośnikach, na których można zapisać dane w celu ich przechowywania. Firma JVC nie będzie odpowiedzialna za żadne utracone dane.

#### Sprawdzanie daty nagrania i innych informacji

Naciśnij ⏻.

Można wyświetlić datę nagrania i czas trwania wybranego pliku.



#### Zwiększenie/Zmniejszenie liczby plików wyświetlanych na ekranie indeksu.

Kiedy wyświetlany jest ekran indeksu (widok miniatur), użyj dźwigni zoomu, aby zmienić liczbę plików na ekranie w następującej kolejności: 6 plików → 12 plików → 3 pliki.

- Kiedy wyświetlane są 3 pliki, pojawiają się również informacje o plikach.