


Podłączanie przez złącze komponentowe

Tę kamerę można połączyć do złącza komponentowego telewizora, a by odtwarzać filmy w analogowej jakości high-definition.


- Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi używanego telewizora.

1 Podłącz do telewizora.



- Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy lub dłużej.

2 Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.



- ### 3 Naciśnij zewnętrzny przycisk wejścia na telewizorze, aby włączyć wejście, przez które została podłączona tego urządzenia.



4 Odtwórz plik.



UWAGA:

- Aby odtwarzać z wyświetloną datą/godziną, ustaw „WYŚWIETLANIE NA TV” w menu ustawień połączenia na „WŁ.”. Ustaw „WYŚWIETL. NA EKRANIE” w menu odtwarzania na „WYŚWIETL. WSZYSTKO” lub „WYŚWIETL. TYLKO DATĘ”.
- Podczas odtwarzania w jakości HD, w menu ustawiania połączenia ustaw „WYJŚCIE KOMPONENTOWE” na „1080i”.
- Sygnał wizyjny jest wysyłany w jakości standardowej, jeśli ustawienie pozostanie jako „480i”.
- Pytania dotyczące telewizora lub sposoby podłączenia należy kierować do producenta telewizora.