

WZMOCNIENIE

Sprawia, że obiekt jest automatycznie rozjaśniany podczas nagrywania w ciemnych warunkach.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Dezaktywuje funkcję.
AGC	Elektrycznie rozjaśnia scenę gdy jest ciemna.

UWAGA:


- Ustawienia dla filmów można regulować oddzielnie.

Wyświetlanie pozycji

- Wybierz tryb zdjęć.



- Dotknij , aby wyświetlić menu.



- Wybierz „WZMOCNIENIE” i dotknij .

