

Menu ustawień połączeń

Możesz regulować ustawienia dla podłączenia do telewizora lub nagrywarki DVD.

Ustawienie	Szczegóły
Bluetooth	Po zarejestrowaniu (sparowaniu) w tym urządzeniu urządzeń obsługujących technologię Bluetooth, takich jak słuchawki lub smartphony, w promieniu około 10 metrów można zestawić połączenie bezprzewodowe.
MIKROFON Bluetooth	Do dokładnego ustawienia nagrywania dźwięku, gdy podłączone są słuchawki obsługujące technologię Bluetooth.
WYŚWIETLANIE NA TV	Wyświetla na ekranie telewizora ikony i datę/godzinę.
WYJŚCIE VIDEO	Ustawia format obrazu (16:9 lub 4:3) na podstawie podłączonego telewizora.
WYJŚCIE KOMPONENTOWE	Ustawia rozdzielczość wyjściowego sygnału wizyjnego ze złącza KOMPONENTOWEGO.
WYJŚCIE HDMI	Ustawia rozdzielczość wyjściowego sygnału wizyjnego z minizłącza HDMI.
KONTROLA HDMI	Włącza/Wyłącza połączone działania, gdy telewizor i to urządzenie są połączone za pomocą minizłącza HDMI.