

## WZMOCNIENIE

Sprawia, że obiekt jest automatycznie rozjaśniany podczas nagrywania w ciemnych warunkach.


| Ustawienie | Szczegóły                                      |
|------------|------------------------------------------------|
| WYŁ.       | Dezaktywuje funkcję.                           |
| AGC        | Elektrycznie rozjaśnia scenę gdy jest ciemna.  |
| AUTO       | Automatycznie rozjaśnia scenę gdy jest ciemna. |

### UWAGA:


- Mimo że „AUTO” rozjaśnia scenę bardziej niż „AGC”, ruchy obiektów mogą stać się nienaturalne.
- Ustawienia mogą być regulowane oddzielnie dla zdjęć.

## Wyświetlanie pozycji

1 Wybierz tryb filmu.



2 Dotknij , aby wyświetlić menu.



3 Wybierz „WZMOCNIENIE” i dotknij .

