

Nagrywanie filmu w formacie iTunes

Nagrania z włączonym ustawieniem EKSPORTU, można przenieść filmy do formatu oprogramowania firmy Apple "iTunes" po podłączeniu tego urządzenia do komputera.

"LIB." wyświetli się, kiedy nagrywasz w formacie iTunes.


Aby przesłać filmy, skorzystaj z dołączonego oprogramowania.

UWAGA:

Więcej informacji na ten temat iTunes i iPod można znaleźć na poniższej stronie internetowej.


<http://www.apple.com/itunes/>

1 Wybierz tryb filmu.




- Pojawia się ikona trybu filmu.

2 Naciśnij przycisk UPLOAD/EXPORT, aby wyświetlić menu „ŁADUJ ZDJĘCIA”, „EKSPORT ZDJĘĆ”.




3 Wybierz „EKSPORT ZDJĘĆ” i dotknij przycisk .



- Przy każdym naciśnięciu tryb zmienia się z ON na OFF.
- Po ustawieniu na ON, na ekranie pojawia się znacznik "LIB."
- Aby anulować to ustawienie, ustaw na "OFF".
- Po ustawieniu, dotknij przycisku .

4 Rozpocznij nagrywanie.



- Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij ponownie.

UWAGA:

- Ikona trybu eksport znika po zakończeniu nagrywania. Aby nakręcić inny film w trybie eksport, przeprowadź ustawienia ponownie.

Przesyłanie nagranych filmów do iPod

Możesz przesłać filmy iTunes korzystając z dołączonego oprogramowania "Everio MediaBrowser".

Zainstaluj oprogramowanie na swoim komputerze i podłącz do tego urządzenia.

- Szczegóły dotyczące wykorzystania tego oprogramowania znajdziesz w pliku pomocy.
- Szczegóły dotyczące przesyłania plików do iPod znajdziesz w pliku pomocy iTunes.

Problem z przesyłaniem plików do iTunes

- Skorzystaj z "P&O", "Najnowsze informacje", "Pobierz informacje", etc. w "Kliknij, aby zapoznać się z informacjami o najnowszych produktach" w pliku pomocy dołączonego oprogramowania "Everio MediaBrowser".