

TRYB DEMO

Rozpoczyna odtwarzanie trybu demo, w którym przedstawione są funkcje urządzenia.

Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Dezaktywuje funkcję.
WŁ.	Odtwarza demonstrację funkcji specjalnych urządzenia.

Wyświetlanie Trybu Demo


- ① Usunąć baterię i kartę SD.
- ② Podłączyć zasilacz sieciowy.
- ③ Otworzyć monitor LCD i włączyć zasilanie.
 - Demonstracja rozpocznie się po 3 minutach.
 - Aby zakończyć odtwarzanie, dotknij **OK**.

UWAGA:

- Tryb ten nie jest dostępny w trybie odtwarzania.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Dotknij **MENU**, aby wyświetlić menu.



- 2 Wybierz „USTAWIENIA PODSTAW.” i dotknij **OK**.



- 3 Wybierz „TRYB DEMO” i dotknij **OK**.

