


Usuwanie folderów z zewnętrznego napędu dysku twardego USB

Pliki skopiowane na zewnętrzny napęd dysku twardego można usunąć.

OSTROŻNIE:

- Nie można przywrócić usuniętych plików.
- Kopiaj ważne pliki do komputera.


1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.



2 Wybierz „USUN” i dotknij **OK**.



3 Wybierz żądany folder i dotknij **OK**.



4 Wybierz „USUN” i dotknij **OK**.



- Po usunięciu dotknij **OK**.