


PILOT

Umożliwia obsługę tego urządzenia za pomocą dostarczonego pilota.

Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Nie odbiera sygnału obsługi z pilota.
WŁ.	Odbiera sygnał obsługi z pilota.

Wyświetlanie pozycji

1 Dotknij , aby wyświetlić menu.



2 Wybierz „USTAWIENIA PODSTAW.” i dotknij .



3 Wybierz „PILOT” i dotknij .

