



1 هوائي خاصية (GZ-HM550 Bluetooth فقط)

2 العدسة/غطاء العدسة

- لا تلمس العدسة وغطائها.
- لا تقم بتغطية العدسة بأصابعك أثناء تسجيل الفيديو.

3 الضوء

- قم بتشغيل الضوء عند التصوير في الأماكن المظلمة.

4 المستشعر عن بعد

- لا تقم بتغطية المستشعر بأصابعك عند استخدام جهاز التحكم عن بعد.

5 الوميض

6 مايكروفون استيريو

- لا تقم بتغطية المايكروفون بأصابعك أثناء تسجيل الفيديو.

7 مصباح POWER/CHARGE

- يضيء: "تشغيل" الطاقة:
- يومض: أثناء تقدم الشحن
- منطفئ: تم الانتهاء من الشحن

8 مصباح ACCESS

- يتقدم التسجيل أو العرض عندما يضيء المصباح أو يومض.
- لا تقم بنزع وحدة البطارية أو محول التيار المتردد أو بطاقة SD.