


Bileşen Konnektörü ile Bağlama

Bu kamerayı, analog yüksek netlikli kalitede videoları oynatmak için, bir TV'nin bileşen uçbirimine takabilirsiniz.


- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.

1 TV'ye takın.




- Güç kaynağını kapatmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun.

2 AC adaptörü bu birime takın.



- ### 3 Girişe takılı bağlantı ucu yoluyla bu birimden geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesine üzerine basınız.



4 Bir dosyayı yeniden oynatın.



NOT:

- Tarih/Saat gösterimi ile yeniden oynatmak için, bağlantı ayarları menüsündeki "TV'DE GÖSTER,"i "AÇIK,"a ayarlayın. Yeniden oynatma menüsü içindeki "EKLAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i "TÜMÜNÜ GÖSTER," ya da "SADECE TARİHLİ GÖSTER,"ye ayarlayın.
- HD kalitesinde yeniden oynatırken, bağlantı ayarları menüsündeki "KOMONENT ÇIKIŞI,"ni "1080i," konumuna ayarlayın.
- Eğer ayar; "480i,"da kalırsa, video; standart kalitede çıkış olur.
- TV ya da bağlantı yöntemi hakkında sorular için, TV üreticisi ile irtibata geçin.