



Özel Efektler ile Yeniden Oynatma

Kaydettiğiniz videoların başına ve sonuna efektler ekleyebilirsiniz.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.



2 Video modunu seçin.



3 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.



4 "GEÇİŞ EFEKTİ,"i seçip üzerine dokunun.



5 İstenen bir efekti seçip üzerine dokunun.



6 İsteddiğiniz videoyu seçip üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Efekt kapatır.
GEÇİŞ:BEYAZ	Beyaz bir ekran ile açılır yada kapanır.
GEÇİŞ:SIYAH	Siyah bir ekran ile açılır yada kapanır.
GEÇİŞ:YATAY	Sağdan sola içeri siler ya da aksi yönde dışarı siler.
GEÇİŞ:KAPİ	Sahneyi açığa çıkararak sol ya da sağa açılan bir siyah ekranın iki yarısı olarak içeri siler ya da aksi yönde dışarı siler.
GEÇİŞ:DİKEY	Siyah bir ekranın altından üstüne içeri siler ya da aksi yönde dışarı siler.
GEÇİŞ:DİYAFRAM	Siyah bir ekran merkezinden üst ve alta doğru içeri siler ya da aksi yönde dışarı siler.

NOT:

- Efekt, 7 saniyeden daha az süreyle kaydedilmiş bir videoya uygulanmaz.
- Silme/kapatıcı efektleri geçicidir. Görüntüleri doğrudan etkilemezler ve işlev; "KAPAT,"ya ayarlı iken devre dışı bırakılabilirler.
- Bu efektler, bir DVD yazar ya da harici Blu-ray sürücüsü kullanarak bir disk oluşturduğunuzda yansıtılmayacaklardır.