

DİYAFRAM MODU

Sürekli çekim ayarları yapılabilir.


Ayar	Ayrıntılar
TEK ÇEKİM KAYIT	Bir hareketsiz görüntüyü kaydeder.
SERİ ÇEKİM	ANINDA RESİM düğmesine basılı iken hareket-siz görüntülerin sürekli olarak kaydını yapar.

NOT:


- Sürekli çekim hızını, temel ayarlar menüsünde DEVAMLİ ÇEKİM HIZI ile değiştirebilirsiniz.
- Devam etmekte olan video kaydı, modu "DÜŞÜK HIZ,"a geçici olarak geçirdiğinde sürekli çekimi yerine getirin.
- Video modunda yakalanan hareketsiz görüntünün boyutu, 3200 x 1800'dir.
- Bazı SD kartları sürekli çekimi desteklemiyor olabilir.
- Sürekli çekim hızı eğer bu işlev ard arda kullanılırsa düşecektir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.



2 Menüyü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



3 "DİYAFRAM MODU,"i seçip  üzerine dokununuz.

