

Aynı resim/görüntü uzun süre görüntülenir.

SD kartı değiştirin. (SD kart hasarlı olduğunda, veri okumada zorluk oluşur. Bu birim mümkün olduğunca yeniden oynatmak için çalışacaktır, ancak eğer durum devam ederse sonunda duracaktır.)
Ortam ayarları menüsündeki "SD KARTI FORMATLA"yı çalıştırın. (Verilerin tümü silinecektir.)